Montuojama mikrobangų krosnelė
300 serija Mikrobangų krosnelė

LMS2203EMK



Paprasta pašildyti, paruošti ar atšildyti maistą
Nesvarbu, ar reikėtų minkštai išvirti daržoves, ar atšildyti sodrų ragu, ar tiesiog pašildyti patiekalo likutį, patogiausia tai padaryti mikrobangų krosnelėje „300 Microwave“, be kurios tiesiog neįmanoma apsieiti šiuolaikiškoje virtuvėje. Idealiai tinka, kai reikia vienu metu atlikti kelis darbus arba paskubomis pašildyti

Electrolux 947 608 769

Gaminio privalumai ir ypatybės



Mikrobangų krosnelė – greitam maisto ruošimui
Mikrobangų funkcija – tai trumpiausias būdas greitai pagaminti gardžius patiekalus. Vienu mygtuko palietimu galima greitai išlydyti šokoladą, atšildyti savo mėgstamą užkepėlę arba pašildyti patiekalo likučius. Greitas ir paprastas būdas skaniems patiekalams ruošti.



Greitai atšildykite maistą, naudodami mūsų atitirpinimo funkciją
Naudojant mikrobangų krosnelės atšildymo funkciją, šaldytas maistas sparčiai paruošiamas gaminti. Pasirinkus maisto rūšį ir svorį, mikrobangų krosnelė automatiškai apskaičiuoja, kiek laiko prireiks jam atšildyti. Tuomet patiekalas pradedamas atšildyti, išlaikant jo skonį ir



Paprasta nustatyti trukmę, puikūs rezultatai
Naudojant mūsų lengvai nustatomą laikmatį, patiekalas mikrobangų krosnelėje niekada nebus gaminamas per ilgai. Įveskite trukmę, kurią norite, kad mikrobangų krosnelė veiktų, ir ji automatiškai išsijungs, praėjus šiam laikui. Jeigu rezultatai netenkina, paliesdami mygtuką galite

Gardūs patiekalai naudojant automatinę programą
Naudojant mūsų automatinės programos nuostatas, mikrobangų krosnelės maisto gaminimo parametrai parenkami be klaidų. Ją paprasta įjungti ir yra daug funkcijų, iš kurių galima pasirinkti pageidaujamą. Ji automatiškai nustato tinkamą galios lygį pagal ruošiamą patiekalą, todėl gaminti skanesnį maistą

- Durų atidarymo mechanizmas: Mygtuko paspaudimu
- Gaminimo režimai: Mikro bangos
- Mikrobangų krosnelės galia: 700 W, 5 lygiai
- Automatinės atšildymo programos pagal svorį
- Virimo ciklo pabaigos signalas
- Automatinės gaminimo programos pagal svorį
- LED ekranas
- Galios pasirinkimas valdymo rankenėle
- Besisukančios lėkštės skersmuo ir medžiaga: 245 mm, Stiklas

Electrolux


Montuojama mikrobangų krosnelė
300 serija Mikrobangų krosnelė

LMS2203EMK

Gaminio techninės savybės

Tipas	Montuojamas
Spalva	Juoda
Ekranėlio informacija	LED
Galios reguliavimas	Valdymas rankenele
Kaitinimas	Mikro bangos
Durelių atidarymas	Mygtuko paspaudimu
Įjungimo/išjungimo valdymas	Mygtuko paspaudimas
Kaitinimo funkcijos	Mikrobangos
Aukštis, mm	388
Gylis, mm	347
Plotis, mm	595
Įtampa, V	230
Saugiklis, A	10
Maitinimo laido ilgis, m	1
Mikrobangų galia, W	700
Triukšmas, dB(A)	53.6
Svoris (Neto), kg	13.2

PSGBMC200DE00004



PSGBMC220DE0000E

